

Données spécifiques:

-Batterie :	900mAh ~3.3V Témoin de contrôle à LED Commande de sous-pression
-Aérosol:	aérosol GCC ~2.2 Ohm
-Câble de charge :	DC 5V 500mA
-Adaptateur mural:	Entrée 100-240V 50-60Hz 1000mA Sortie 5.0V 500mA



Vidéo du produit sur www.InSmoke.ch/Reevo-Mini-S



Vous trouverez d'autres modèles et pièces de rechange sur InSmoke.ch



Plus de 40 saveurs de production suisse disponibles. Trouvez votre revendeur InSmoke dans votre région sur www.InSmoke.ch

GCC = Ground changeable coil

Une particularité de cet aérosol est que le filament chauffant est placé dans la zone inférieure. Cela garantit un contact permanent avec le liquide et empêche pratiquement la carbonisation. De plus, le remplacement de la tête de l'aérosol est pour la première fois possible à l'état rempli.

www.InSmoke.ch

www.InSmoke.ch

Nettoyage

Pour préserver le plus longtemps possible le fonctionnement de la cigarette électronique **InSmoke Reevo Mini-S**, vous devez la nettoyer régulièrement.

1. Soufflez l'aérosol régulièrement depuis le côté de l'embout pour empêcher que des résidus de liquide ne se déposent dans l'aérosol. Lors du soufflage, le liquide sort du côté fileté et peut être enlevé à l'aide d'un mouchoir.
2. Nettoyez le filetage de la batterie et de l'aérosol une fois par jour ou après chaque utilisation à l'aide d'un coton-tige ou d'un mouchoir.

Consignes de sécurité et avertissements

Utilisez la cigarette électronique **InSmoke Reevo Mini-S** uniquement conformément au mode d'emploi. La vente est interdite aux jeunes de moins de 18 ans. Conservez les liquides aromatisés avec précaution et hors de portée des enfants. L'utilisation de la cigarette électronique **InSmoke Reevo Mini-S** présente quelques risques. Le vendeur décline toute responsabilité pour les dommages de tout type résultant directement ou indirectement d'une utilisation non conforme des produits **InSmoke**. Les batteries contiennent des produits chimiques nocifs et doivent donc être éliminées avec les déchets spéciaux.

www.InSmoke.ch

Fumer, c'est du passé,
Aujourd'hui, il y a **InSmoke**

Reevo Mini-S



INSMOKE LIFESTYLE



InSmoke Reevo Mini-S

Mode d'emploi

Contenu de la livraison

- 2 batteries automatiques
- 2 aérosols 1.6 ml
- 2 têtes de rechange pour l'aérosol
- 1 InSmoke Liquid Magic Stardust 10ml (sans nicotine)
- 1 câble de charge USB, y compris adaptateur CA-CC
- 1 emballage cadeau
- 1 mode d'emploi en allemand



- 1) Batterie commandée par sous-pression 900 mAh
- 2) Aérosol Mini-S
- 3) Témoin de contrôle
- 4) Embout

www.InSmoke.ch

Mise en service et utilisation

Remplir l'aérosol de liquide

Séparez l'aérosol (2) de la batterie. Maintenez l'embout vers le bas pour pouvoir dévisser la «base» du reste de l'aérosol.



Remplissez l'aérosol du liquide InSmoke fourni avec précaution. Veillez à ce que le liquide n'accède PAS à l'ouverture du petit tube d'air au centre de l'aérosol.



www.InSmoke.ch

Nous recommandons de remplir l'aérosol de liquide jusqu'au 3/4 maximum. Si le liquide atteint l'entrée d'air (petit tube d'air au centre de l'aérosol), vous percevez un bruit de bulles. Le dégagement de vapeur diminue beaucoup. Si nécessaire, procédez au nettoyage conformément aux instructions.

Remplacement d'une tête d'aérosol

Comme pour le remplissage du liquide, il faut séparer la «base» de l'aérosol. La tête de l'aérosol peut alors être retirée de la base et remplacée par une tête neuve. Les têtes de rechange sont disponibles dans trois résistances différentes.



Batterie

Vissez l'aérosol sur la batterie.



www.InSmoke.ch

La cigarette électronique InSmoke Reevo Mini-S est maintenant prête à fonctionner.

La batterie dispose des fonctions suivantes:

-Protection contre les résistances

Protège la batterie contre les résistances trop faibles de l'aérosol. (allumage permanent de la LED (3))

-Protection contre les basses tensions

Dès que la tension (charge) descend en dessous de 3.1 volt, la batterie s'arrête. (la LED clignote plusieurs fois (3))

-Protection contre la surchauffe

Dès que le temps de vapeur dépasse 5 secondes au niveau de l'embout, l'alimentation de la batterie est bloquée brièvement pour empêcher une surchauffe. (la LED clignote deux fois (3))



Rechargement

Vissez la batterie sur le câble de charge. Branchez ensuite le câble USB sur l'adaptateur mural fourni.

Durée de rechargement: env. 3 à 4 heures

www.InSmoke.ch