

länger Sie am Mundstück ziehen, desto heisser wird es. Lassen Sie den Wizzy zwischendurch etwas abkühlen).

Den Verdampferkopf ersetzen

Wechseln Sie den Verdampferkopf, sobald Sie feststellen, dass das E-Liquid nicht mehr dem gewohnten Geschmack entspricht. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

- A) Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Remizer.
- B) Entfernen Sie den Verdampferkopf von der Verschlusskappe.



- C) Schrauben Sie einen neuen Verdampferkopf auf die Verschlusskappe (weitere passende Verdampferköpfe finden sie bei diversen Fach- und Onlinehändler). Vergewissern Sie sich, dass der Verdampferkopf richtig festgeschraubt ist.

- D) Verschrauben Sie die Verschlusskappe wieder mit dem Remizer.



Problembehandlung

Überprüfen Sie jeweils nach dem Befüllen mit E-Liquid, ob der Verdampferkopf noch richtig festgeschraubt ist. Reinigen Sie den Wizzy Remizer nicht mit Wasser, benutzen Sie dazu lediglich ein saugfähiges Tuch.

Tipp: Schrauben Sie die Verschlusskappe nicht zu fest auf den Remizer, sonst könnten Sie Probleme beim erneuten Entfernen bekommen.

Den Wizzy aufladen

Stecken Sie das im Set enthaltene USB-Ladekabel in die dafür vorgesehene Anschlussbuchse auf der Batterie und das andere Ende an Ihren Mac/PC. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED auf und erlischt, sobald die Batterie vollständig geladen ist.



Technische Daten

Batterie:	1500mAh 3,7V
Verdampferkopf:	0.6Ω (weitere passende Verdampferköpfe finden sie bei ausgesetzten Fachhändler)
Betriebstemperatur:	0°C-45°C

Anzeigefarbe ändern

Um die Farbe zu ändern drücken Sie ca. 5 Sekunden den Starterknopf bis die grüne Farbe leuchtet (Wizzy muss ausgeschaltet sein). Danach können Sie durch weiteres drücken der Startertaste die einzelnen Farben abrufen. Bei der gewünschten Farbe einfach warten bis Sie verschwindet, somit ist die Farbe gespeichert.



Weitere Informationen: www.InSmoke.ch
Hotline: +41 (0)52 368 30 15



Rauchen war gestern.
Heute ist *InSmoke*
Wizzy



InSmoke Wizzy

Einführung in das Produkt

Danke, dass Sie sich für ein InSmoke Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, um sicherzustellen, dass Sie es korrekt verwenden.

«Wizzy» ist eine neue E-Zigaretten-Generation von InSmoke. Er enthält innovative, neue Komponenten wie etwa ein Auslaufschutz und eine Kindersicherung. Ebenso verwendet er eine neue Verdampferkopfgeneration. Diese zeichnen sich durch massiv mehr Dampfvolumen aus.

Neu und praktisch ist zudem das LLS (Liquid-Lighting-System), welches sich in 7 Farben ändern lässt und dem Dampfer zuverlässig über den aktuellen Liquidstand Auskunft gibt.

Zusätzlich wurde das Mundstück verändert, welches dank seiner enthaltenen Spirale verhindert, dass Liquid durch zu festes Ziehen in den Mund gelangt.

Lieferumfang

- 1x Wizzy Mundstück (Biokunststoff)
- 1x Wizzy Batterie mit Remizer 1500mAh/2ml
- 2x Verdampferkopf (0.6Ω)
- 1x Wizzy Micro-USB-Ladekabel
- 1x 10ml InSmoke Swiss made Liquid
- 1x Wizzy Bedienungsanleitung DE



Quick Start Anleitung


1. Liquid auffüllen

- A) Entfernen Sie die Verschlusskappe indem Sie fest den Verschlussring auf den Remizer drücken und dann die Verschlusskappe abschrauben (Kindersicherung)



- B) Entnehmen Sie einen neuen Verdampferkopf aus der Verpackung.

- C) Geben Sie 5 Tropfen direkt in den Verdampferkopf (Loch). Füllen Sie das E-Liquid bis zur Markierung in den Remizer ein (Die Kapazität des Wizzy Remizer beträgt 2ml).



- D) Danach schrauben Sie die Verschlusskappe wieder auf den Remizer (Wichtig: Warten Sie ca. 2 Minuten, bis sich der Verdampferkopf vollständig mit dem Liquid vollgesaugt hat).



2. Gerät aktivieren

Um den Wizzy für den Gebrauch zu aktivieren, drücken Sie innerhalb von ca. 2 Sekunden 5x schnell den Starter-Knopf (Licht blinkt 5x). Um den Wizzy wieder auszuschalten, wiederholen Sie diesen Vorgang erneut.



3. Dampfen - los gehts!

- A) Drücken Sie dazu den Starter-Knopf und ziehen Sie am Mundstück.

- B) Drehen Sie den Einstellring so weit, bis Sie den gewünschten Luftzug erreicht haben. Vorsicht: Je

